



iSmartGate-01E

MANUAL DE INSTALACIÓN iSmartGate 01E ESPAÑOL· REV.0







ÍNDICE

1. Instrucciones de operación del iSmartGate-01E	3
1.1 Quick Starter	3
1.2 Instrucciones de Seguridad	4
1.3 Ejemplos de Aplicación	5
2. Cableando iSmartGate-01E	6
2.1 Cableado de Alimentación	6
2.2 Cableado de red	7
2.3 Cableado de carga	7
2.3.1 Cableado iSmartGate en función GARAGE	8
2.3.2 Cableado iSmartGate en función PULSE	9
2.3.3 Cableado iSmartGate en función ON /OFF	11
3. Red	12
3.1. Encontrar iSmartGate-01E en nuestra red LAN	13
3.2. Configurar la dirección de Red de iSmartGate	14
4. Funcionamiento	15
4.1 Configuración del GateName, Password, Port, Ipcast y Modo de funcionamiento	15
4.2 Configuración del GateName	16
4.3. Configuración del Password	16
4.4. Configuración del Tipo de Funcionamiento	17
4.5. Configuración del Puerto	17
4.6. Configuración de la IP Broadcast	18
4.7. Network Factory Default	20
5. Upgrade Firmware	21
6. Configuración de la app iSmartGate	23
6.1 Añadiendo puerta con el equipo iSmartGate	24
6.2 App Options	26





1. Instrucciones de operación del iSmartGate-01E

1.1 Quick Starter

El equipo **iSmartGate-01E** es un plug-in para las puertas de garaje dotado con 2 salidas relé que son controladas desde un smartphone android o iOS.

Estas dos salidas de relé deben ser conectadas al cuadro de maniobra de la puerta del garaje a fin de controlarlo. Para que el equipo i**SmartGate-01E** se conecte al smartphone es imprescindible conectar mediante ethernet el equipo a un Access Point Wi-Fi, donde el smartphone también se conectará mediante Wi-Fi y ejecutará la app iSmartGate.

Antes de instalar el equipo, debe leer las instrucciones de seguridad de en apartado 1.2

Para que la app iSmartGate se conecte al equipo **iSmartgate-01E** se tienen que configurar los siguientes puntos:

- Cablear el equipo a nuestro cuadro de maniobra de la puerta de garaje. Ver apartado 2.
- Cablear el equipo a nuestra red. Ver apartado 3
- Configurar el equipo de acuerdo a la funcionalidad deseada. *Ver apartado 4.* En el equipo iSmartGate, mediante el display y los pulsadores, se debe introducir:
 - 1. El nombre de la puerta deseado. Deberán ser 8 caracteres en minúscula. Por defecto es "home"
 - 2. El password deseado. Deberá ser numérico. Por defecto es "12345678"
 - 3. La dirección IP broadcast de nuestra red. Por defecto es "192.168.1.255"
 - 4. El puerto de red. Por defecto es el 8001
 - 5. El modo de funcionamiento. Por defecto es "garage"

• En la app iSmartGate del teléfono, en el apartado GATE LIST > ADD GATE, se deben introducir los mismos parámetros que anteriormente hemos introducido en el equipo: (el mismo que el introducido en el equipo iSmartGate)

- 1. El Nombre de la puerta.
- 2. Password
- 3. NO hace falta introducir la IP broadcast
- 4. Puerto de red
- 5. Modo de funcionamiento

El smartphone debe estar conectado mediante Wi-Fi a la red donde se encuentra el equipo **iSmartgate-01E**. *(6. Configuración de la app iSmartGate*)

Una vez el equipo está conectado con ethernet al router y nuestro teléfono conectado a Wi-Fi a la misma LAN que el router, y con los parámetros configurados adecuadamente, abriendo la aplicación en nuestro smartphone podremos abrir o cerrar la puerta del garaje. Todas las configuraciones se pueden realizar de una manera muy sencilla y sin necesidad de conocimientos específicos de ningún lenguaje de programación o PC.





1.2 Instrucciones de Seguridad



La instalación eléctrica del iSmartGate-01E debe ser realizada por un profesional. Por favor lea las instrucciones de operación completamente antes de la instalación y puesta en marcha.



No se pueden excluir daños a personas o equipos si no se tienen en cuenta estas indicaciones.



Este aparato no es adecuado para instalaciones muy sensibles o para controlar procesos muy críticos en tiempo. Un fallo en la red WI-FI / ETHERNET o un fallo de alimentación no pueden garantizar un control seguro.



Este aparato no debe ser utilizado en entornos explosivos o cerca de aplicaciones médicas.

NOTA

VIRTUAL TO FACTUAL ELECTRONICS, S,L. no acepta responsabilidad por posibles daños a personas, edificios y/o máquinas, que pudieran suceder por un uso incorrecto o por no seguir las instrucciones de utilización del aparato. VIRTUAL TO FACTUAL ELECTRONICS, S,L no puede aceptar ninguna responsabilidad por las aplicaciones o usos del equipo iSmartGate-01E ni la aplicación para smartphone iSmartGate.





1.3 Ejemplos de Aplicación

1. Control Puerta Garaje (Abrir, Cerrar)



2. Control Persianas (Abrir, Cerrar)



3. Control Luz, riego (ON, OFF)







2. Cableando iSmartGate-01E

Instrucciones para configurar la red en el iSmartgate-01E:



La instalación eléctrica debe ser realizada por un profesional. Por favor lea las instrucciones de operación completamente antes de la instalación y puesta en marcha. No se pueden excluir daños a personas o equipos si no se tienen en cuenta estas indicaciones.

2.1 Cableado de la Alimentación

Conecte la alimentación tal y como muestra el esquema.



Figura 1. Esquema de cableado de alimentación



La instalación y la desconexión deben hacerse sin alimentación. Todas las regulaciones y normas deben ser respetadas en la instalación del equipo. La instalación debe ser realizada por un profesional.





LED STATUS LED OUTPUT 1 LED OUTPUT 2

2.2 Cableado de red

Conecte el equipo **iSmartGate-01E** a un Access Point, Router Wi-Fi o dispositivo de red mediante un cable de ethernet cruzado. Al conectar el equipo, estando el iSmartGate debidamente alimentado, se deberá encender el LED amarillo del conector RJ45 del equipo iSmartGate-01E, indicando la correcta conexión con el dispositivo de red.



ETHERNET

0 0 0 0 110/220AC

2.3 Cableado de carga

La instalación y la desconexión deben hacerse sin alimentación. Todas las regulaciones y normas deben ser respetadas en la instalación del equipo. La instalación debe ser realizada por un profesional.



TENCIÓN

Previo a conectar la carga en las salidas del dispositivo se debe verificar la corriente y tensión máximas soportadas por las salidas del equipo iSmartGate-01E en el datasheet del equipo. (www.v2fe.com)

2.3.1 Cableado iSmartGate en función GARAGE

El equipo **iSmartGate-01E** posee 2 salidas libres de potencial, RELAY 1 y RELAY 2 para conectarse a dispositivos eléctricos o electrónicos. Si queremos controlar la apertura o cierre de nuestra puerta de garaje, debemos configurar el equipo **iSmartGate-01E** con esta función (ver apartado Funcionamiento).

Si en app del smartphone tenemos configurada la puerta en **MODO GRG** (modo garaje) deberemos conectar el equipo de la siguiente forma:







También podemos conectar iSmartGate-01E a los pulsadores interiores del garaje siguiendo el siguiente esquema:



También podemos conectar el equipo iSmartGate-01W al mando de nuestro garaje, siguiendo estos 3 pasos:



Figure 4b. Pasos para conectar nuestro iSmartGate-01W al mando de nuestro garaje.







Una vez la App iSmartGate de nuestro smartphone esté configurada y conecte con el equipo **iSmartGate-01E** (ver apartados 3,4 y 6), podremos pulsar en la aplicación el botón **OPEN**. Automáticamente, se activará durante 5 segundos el rele 1 (**OPEN**), ordenando al cuadro de maniobra la apertura de la puerta. Si por el contrario, pulsamos en la app de nuestro smartphone, el botón **CLOSE**, éste cerrará la puerta, activando 5 segundos el rele 2.(**CLOSE**).

La función "**GRG**" o garaje es la principal y para la cual está diseñada la app iSmartGate sin embargo, existen otras posibles aplicaciones para las cuales también podremos operar con nuestro equipo **iSmartGate-01E** y nuestra app. *Ver apartados 2.3.2 i 2.3.3*

Figura 5. Captura app iSmartGate en estado CONECTADO.

2.3.2 Cableado iSmartGate en función PULSE

Gracias a las dos salidas libres de potencial, podremos controlar la apertura o cierre de los siguientes elementos:

·Toldos ·Persianas ·Cortinas

Para poder realizar estas funciones, es importante conocer la corriente máxima que consume el motor del elemento a controlar. En ningún caso, la corriente / tensión del motor debe sobrepasar los valores indicados en la siguiente gráfica (*Figura 6*):

Cabe destacar que en la gran mayoría de casos, los controles de estos elementos llevan incorporado un relé en su interior, con lo que no nos tendremos que preocupar por la corriente máxima.

En el caso que el motor de nuestro elemento posee una corriente superior de funcionamiento, deberemos colocar un contactor industrial entre el equipo **iSmartGate-01E** y el motor.



Figura 6. Corriente/tensión máxima para cada salida de relé.





En el caso de que el motor de nuestro elemento a controlar tenga la corriente de funcionamiento igual o menor que la gráfica de la figura 5 entonces, cablearemos el equipo iSmartGate-01E de la siguiente forma:





El elemento eléctrico conectado al equipo iSmartGate, debe disponer de los finales de carrera necesarios para parar la maniobra de forma segura en cualquier momento o en el final de su recorrido de subida o bajada.

En el **modo PUL o Pulse** cuando tenemos conectado el smartphone al **iSmartGate-01E**, podremos subir o bajar la persiana, toldo o cortina de la siguiente forma:

· Al apretar **OPEN**, el elemento (todo, persiana, cortina) subirá mientras tengamos el dedo apretando **OPEN** en nuestro iSmartGate, activando el **rele 1 (OPEN)**. Al soltar el dedo del botón, la maniobra se detendrá.

· Al apretar **CLOSE**, el elemento (todo, persiana, cortina) subirá mientras tengamos el dedo apretando **CLOSE** en nuestro iSmartGate, activando el rele **2 (CLOSE).** Al soltar el dedo del botón, la maniobra se detendrá.





2.3.3 Cableado iSmartGate en función ON /OFF

Por último, y lo que demuestra una gran versatilidad del equipo iSmartGate-01E, es que podremos configurar nuestro equipo en modo ON/OFF o (O/O).

En este modo, podremos controlar el encendido o apagado de cargas como: luces, electrodomésticos de poca potencia, etc...



No sobrepasar la corriente máxima de las salidas relé. *Ver gráfica en la figura 6.*

En el modo **ON/OFF o O/O** cuando tenemos conectado el smartphone al **iSmartGate-01E**, podremos apagar o encender 2 cargas de forma independiente.

- Al apretar **OPEN**, la carga conectada a la **salida 1** se encenderá. Al volver a apretar **OPEN**, la carga del equipo conectada a la **salida 1** se apagará.
- Al apretar **CLOSE**, la carga conectada a la **salida 2** se encenderá. Al volver a apretar **CLOSE**, la carga del equipo conectada a la **salida 2** se apagará.

Cablear de la siguiente forma:



Figura 8. Control de 2 cargas en modo ON/OFF



No controlar equipos de seguridad o de electromedicina de las cuales puede depender la vida de una persona o animal.





3. Red

El equipo **iSmartGate-01E** es un dispositivo de red que debe conectarse a la LAN de la casa donde se instale. Esta LAN debe disponer de un dispositivo Wi-Fi protegido con contraseña (normalmente el router ya es Wi-Fi) que es el que usará el smartphone para conectarse al equipo **iSmartGate-01E**.



Figura 9. Esquema conexionado de red

El equipo iSmartGate utiliza direcciones broadcast para comunicarse con la app del móvil. Como cada LAN puede tener una dirección de red diferente, se tiene que configurar este parámetro en el equipo **iSmartGate-01E**.

Tanto el equipo **iSmartGate-01E** como la app iSmartGate trabajan con tramas broadcast, con lo que no será necesario configurar una IP estática. El equipo **iSmartGate-01E** ya tiene instalado un DHCP para adquirir una dirección de red automáticamente del router donde esté conectado.



Si su LAN tiene como red 192.168.1.X, ya tiene el equipo iSMARTGATE-01E configurado de fábrica.



El Wi-Fi al que se conectará el smartphone tiene que estar protegida con contraseña. En caso contrario, los iphone/ipad/ipod no se conectarán a ella por seguridad.





3.1. Encontrar iSmartGate-01E en nuestra red LAN

Si queremos poner una IP fija al equipo iSmartGate, continuar con los puntos 3.1 y 3.2, en caso de dejar activado el equipo con el DCHP activado, saltar al punto 4.

Una vez el equipo **iSmartGate-01E** esté conectado con un cable de ethernet al router y alimentado debidamente , usaremos un PC conectado a la misma red para encontrar y después configurar el equipo.

El equipo, al tener la IP configurada por DHCP, tendrá una ip diferente cada vez que se reinicie.

Para acceder al equipo deberemos usar el programa **Digi Device Discovery** (se puede descargar en www.v2fe.com)

Arrancaremos el programa: dgdiscvr.exe. (Digi Device Discovery, propiedad de Digi Inc.)



Figura 10. Buscando el iSmartGate

• En caso de no encontrar el equipo, apretar **"Refresh view**". Si se ha buscado varias veces el dispositivo con el "Refresh view" sin éxito, *ver apartado 4.7.*

• En caso de encontrar al equipo iSmartGate pasar al punto 3.2.





3.2. Configurar la dirección de Red de iSmartGate

Una vez hemos encontrado el equipo iSmartgate con el programa Digi Device Discovery, pulsaremos sobre "Open Web Interface".

Al abrirse el navegador, introduciremos: LOGIN: isg PASS: 12345

Ahora accederemos al **Configurador web**:



Figura 11. Web Interface Config.

En el equipo iSmartGate-01E solo podremos modificar la dirección IP del dispositivo:

· IP fija · IP dinámica

Por defecto, tiene el DCHP activado.





4. Funcionamiento

Para poder configurar los parámetros en el equipo iSmartGate-01E, éste dispone de 3 pulsadores y un display.

· PULSADOR 1: SEL

Función seleccionar. Rotará por el menú para que escojamos diferentes opciones.

· PULSADOR 2: CANCEL /BACK/MODIFICAR

Volveremos a la pantalla principal o en las pantallas de configuración, rotaremos el valor alfanumérico.

· PULSADOR 3: OK

Función OK. Entraremos en la opción escogida o aceptamos modificar el parámetro

El display nos informará del estado de todas las configuraciones del sistema, una vez iniciado.

4.1 Configuración del GateName, Password, Port, Ipcast y Modo de funcionamiento

Para poder controlar el equipo **iSmartGate-01E** con nuestro smartphone, necesitamos comunicarnos de una manera segura, para evitar que posibles terceras personas puedan acceder al control de ésta.

Para poder implementar esta seguridad, el equipo dispone de:

- · GateName: Nombre de la puerta
- · Password: password numérico para acceder a la puerta
- · Port: puerto de red que utiliza la comunicación TCP/IP
- · Modo de funcionamiento: "Garage", "Pulse" o "On/OFF"

Estos 4 parámetros generarán un código el cual se usará para encriptar la comunicación.

Por este motivo, estos 4 parámetros deben ser introducidos de la misma manera en el equipo **iSmartGate-01E** y en nuestro móvil.

Además, se tendrá que configurar la IP broadcast de nuestra red para que el equipo puede transmitir adecuadamente. *(Ver apartado 4.6)*





4.2 Configuración del GateName

Este parámetro es el nombre de la puerta. Tendrá que ser el mismo que deberemos introducir en nuestro móvil. Por defecto el nombre de la puerta es **"home"**.

Si queremos cambiarlo, cosa que recomendamos, deberemos seguir los siguientes pasos:

- 1. Pulsar el botón SEL hasta que el display muestre: "2- SET GN"
- 2. Pulsar OK
- **3.** Ahora el equipo nos preguntará si estamos seguros que queremos cambiar el nombre de la puerta. Pulsaremos OK
- 4. A continuación, aparecerá el nombre de la puerta. Para cambiar el nombre de la puerta, deberemos cambiar carácter a carácter. El carácter que está parpadeando, indica la posición del que podemos cambiar.
 Para modificar el carácter pulsaremos el botón CANCEL (botón 2). Si queremos pasar al siguiente carácter, pulsaremos el botón 1 (seleccionar).
- 5. Cuando tengamos el nombre de la puerta deseado, pulsaremos, el botón 3 (OK).
- 6. Si todo ha ido correctamente, aparecerá "SAVED!"

4.3. Configuración del Password

Este parámetro es el password de la puerta. Tendrá que ser el mismo que deberemos introducir en nuestro móvil. Por defecto el nombre de la puerta es "**12345678**". El equipo solo aceptará caracteres numéricos. Si queremos cambiarlo, cosa que recomendamos, deberemos seguir los siguientes pasos:

- 1. Pulsar el botón 1 hasta que el display muestre : "1- SET PW"
- 2. Pulsar OK (pulsador 3)
- **3.** Ahora el equipo nos preguntará si estamos seguros que queremos cambiar el password de la puerta. Pulsaremos OK (pulsador 3)
- **4.** A continuación, aparecerá el password de la puerta. El carácter numérico que está parpadeando lo podremos cambiar pulsando el botón 2. Si queremos pasar al siguiente carácter numérico, pulsaremos el botón 1 (seleccionar).
- 5. Cuando tengamos el password de la puerta deseado, pulsaremos, el botón 3 (OK).





4.4. Configuración del Tipo de Funcionamiento

Este parámetro es muy importante ya que el equipo funcionará de una forma u otra dependiendo del tipo de funcionamiento que escojamos.

Tendrá que ser el mismo que deberemos introducir en nuestro móvil.

Por defecto, el equipo viene configurado en tipo Garaje.

Si queremos cambiarlo deberemos seguir los siguientes pasos:

- 1. Pulsar el botón 1 hasta que el display muestre: "3-TYPE"
- 2. Pulsar OK (pulsador 3)
- **3.** Ahora el equipo nos preguntará si estamos seguros que queremos cambiar el tipo de funcionamiento. Pulsaremos OK (pulsador 3)
- **4.** Pulsando el botón 1, irán rotando y apareciendo por el display los diferentes modos de funcionamiento.
- 5. Cuando tengamos el Tipo de funcionamiento de la puerta deseado, pulsaremos, el botón 3 (OK).

4.5. Configuración del Puerto

Parámetro de red indicativo del puerto con que se realiza la comunicación. No es necesario modificarlo a menos que tengamos más de un equipo iSmartGate en la misma red LAN/WLAN. En ese caso, deberemos seleccionar un puerto diferente para cada equipo iSmartGate entre el 8000 y el 65535.

Por defecto, el equipo viene configurado en puerto 8001

Si queremos cambiarlo deberemos seguir los siguientes pasos:

- 1. Pulsar el botón 1 hasta que el display muestre: "3- PORT"
- 2. Pulsar OK (pulsador 3)
- **3.** Ahora el equipo nos preguntará si estamos seguros que queremos cambiar el puerto de red de la puerta. Pulsaremos OK (pulsador 3)
- **4.** Ahora aparecerá el puerto de red que utiliza el euipo iSmartGate. El carácter numérico que está parpadeando lo podremos cambiar pulsando el botón 2. Si queremos pasar al siguiente carácter numérico, pulsaremos el botón 1 (seleccionar).
- 5. Cuando tengamos el puerto deseado, pulsaremos el botón 3 (OK).





4.6. Configuración de la IP Broadcast

Parámetro de red. El equipo iSmartGate se comunica mediante tramas broadcast. Como cada red puede tener una IP privada distinta, tendremos que configurar nuesta IP Broadcast en el equipo dependiendo de la red en que estemos.

Para saber nuestra IP broadcast de nuestra red deberemos hacer lo siguiente:

Con la ayuda de un PC windows:

1. Entraremos en el menú "comandos" o "Ejecutar" --> "CMD"

2. Una vez hemos entrado, escribiremos "ipconfig".

Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe Sufijo DNS específico para la conexión. . : Home Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fc80::1816:cab5:5cbf:ca9d%11 Dirección IPv4. 192.168.1.130 192.168 Adaptador de Ethernet Conexión de área local: : medios desconectados Adaptador de túnel isatap.Home: medios desconcetados . : Home Adaptador de túnel Conexión de área local× 2: Sufijo DNS específico para la conexión. . : Dirección IPv6 : 2001:0:5cf5:79fd:ccf:3c38:3f57:fc7d . : fe80::ccf:3c38:3f57:fe7dx15 Puerta de enlace predeterminada . . . C:\Users\Joan>

Figura 12. Web Interface Config.

Buscaremos los siguientes datos: IP y Máscara. Ahora tendremos que fijarnos que las 2 direcciones (IP y Máscara) tienes 4 números separados por 3 puntos.

Entonces, la dirección IP broadcast de nuestra red, será aquella en la que substituiremos el número de la dirección IP por un 255 en la posición en la que la máscara tiene un 0,. Si no hay un 0, mantendremos el mismo número.

Ejemplo:

IP	192	168	•	1	•	130
Mascara	255	255		255		0
IP Broadcast	192	168		1		255





Por defecto, el equipo viene configurado con la dirección broadcast **192.168.1.255** Si queremos cambiarlo deberemos seguir los siguientes pasos:

- 1. Pulsar el botón 1 hasta que el display muestre: "5- IPcast"
- 2. Pulsar OK (pulsador 3)
- **3.** Ahora el equipo nos preguntará si estamos seguros que queremos cambiar el puerto de red de la puerta. Pulsaremos OK (pulsador 3)
- **4.** Ahora aparecerá el primer número de la dirección IP broadcast a modificar.. El carácter numérico que está parpadeando lo podremos cambiar pulsando el botón 2. Si queremos pasar al siguiente carácter numérico, pulsaremos el botón 1 (seleccionar).
- 5. Cuando tengamos el primer número definido, pulsaremos, el botón 3 (OK).
- 6. Ahora aparecerá el segundo número de la dirección IP broadcast a modificar. Idem
- 7. Cuando tengamos el segundo número definido, pulsaremos, el botón 3 (OK).
- 8. Ahora aparecerá el tercer número de la dirección IP broadcast a modificar. Idem
- 9. Cuando tengamos el tercer número definido, pulsaremos, el botón 3 (OK).
- 10. Ahora aparecerá el cuarto número de la dirección IP broadcast a modificar. Idem
- 11. Cuando tengamos cuarto y último número definido, pulsaremos, el botón 3 (OK).

Por defecto, el equipo viene configurado de fábrica con:

- GATE NAME "home",
- PASSWORD "12345678"
- · PORT "8001"
- · lpbroadcast "192.168.1.255"
- Type "Garage".





4.7. Network Factory Default

Si no es posible encontrar el equipo con el programa **Digi Device Discovery**, posiblemente es que tenga configurada una IP estática distinta a nuestra red. En ese caso, tendremos que hacer un reset al equipo, mediante la opción **Restore Network.**

La funcionalidad de **Restore Network** se limita en forzar al equipo iSmartGate a activar el DHCP interno, pudiendo así restablecer su funcionalidad, tal y como viene de fábrica.

Restore Network **NO** modifica o borra:

- · El puerto de red actual
- \cdot Nombre de la puerta actual
- · Password de la puerta actual
- \cdot Tipo de funcionalidad de la puerta actual
- \cdot IP broadcast de la puerta actual

En el caso de **iSmartGate-01E**, solo tenemos la opción de cambiar la IP (dinámica o fija) mediante el Digi Device Discovery.

Si queremos cambiarlo deberemos seguir los siguientes pasos:

1. Pulsar el botón 1 hasta que el display muestre: "6- ResNet"

- 2. Pulsar OK (pulsador 3)
- **3.** Ahora el equipo nos preguntará si estamos seguros que queremos resetear la network. Pulsaremos OK (pulsador 3)
- 4. Nos volverá a preguntar. Pulsaremos OK (pulsador 3)
- 5. Esperaremos 2 minutos a que termine el proceso.

Al finalizar, tendremos activado el DHCP en nuestro equipo iSmartGate-01E.





5. Upgrade Firmware

Virtual To Factual Electronics siempre intentará dotar de las máximas prestaciones a sus equipos, con lo que los usuarios, pueden cargar nuevos firmware para obtener nuevas funciones o solucionar bugs, en nuestros equipos iSmartGate-01E/W.

Para poder cargar un firmware nuevo al equipo iSmartGate, será necesario bajarse de la página web **www.ismartgate.com**, el Software PC compatible windows **iSmartGateLoader**.

🗰 iSmartGate Loader		- 🗆 ×
Browse Port number: 8001 3ate Name:	Eog SmartCate Loader, v1 1.10	
VIRTUAL TO FACTUAL ELECTRONICS		Y

Una vez ejecutado el software, nos aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 13. iSmartGateLoader

Requisitos: El PC donde se ejecute el iSmartGateLoader tiene que estar en la misma red que el equipo iSmartGate-01E Una vez ejecutado, daremos los siguientes pasos:

- 1. Buscaremos, con el botón "browser", el firmware en nuestro PC. El firmware a cargar será ".ISG" y lo podremos encontrar en la web www.ismartgate.com
- 2. En el recuadro **Port Number**, lo modificaremos con el puerto que actualmente utiliza nuestro equipo **iSmartGate-01E**, en el cual queremos hacer el upgrade.
- **3.** En el recuadro **Gate Name**, lo modificaremos con el nombre que actualmente utiliza nuestro equipo **iSmartGate-01E**, en el cual queremos hacer el upgrade.
- **4.** En el recuadro **Password**, lo modificaremos con el password que actualmente utiliza nuestro equipo **iSmartGate-01E**, en el cual queremos hacer el upgrade.
- **5.** En este instante, ya tenemos configurado el iSmartGateLoader en el PC para poder cargar el programa, pero antes tenemos que avisar al equipo que lo vamos a cargar con un nuevo firmware.





Configuración del equipo **iSmartGate-01E** para recibir el firmware del **iSmartGateLoader**:

- 1. Pulsaremos los botones CANCEL y OK a la vez durante 10 segundos.
- 2. Aparecerá en la pantalla "UploadFW". Pulsaremos OK, para continuar
- 3. Aparecerá en la pantalla "PressWri"

Es este momento ya podemos apretar el botón del software iSmartGateLoader "**Write Flash**". Empezará la carga del programa:

^{nk} iSmartGate Loader SG_R1.isg	<u> </u>
Browse C: 'Use:s' Joan'Desktop'so Port number: 18001 Gate Nane: home Password: 12345678 Write Flash Write Flash VIRTUAL TO FACTUAL ELECTRONICS	
	í.

Figura 14. iSmartGateLoader writting flash

En este momento es importante NO sacar la tensión de alimentación del equipo, así como no desenchufar el cable de red o apagar el router.

Si por algún motivo, la carga del software no ha podido completarse el equipo no arrancará y, si lo hace, se quedará la pantalla en blanco o paralizada.

En este caso, volveremos a configurar el software iSmartGateLoader tal y como lo teníamos antes, con el nombre de la puerta , password, puerto y cargando el archivo .ISG, le daremos al botón Write Flash.

El equipo iSmartGate-01E empezará a cargar.





6. Configuración de la app iSmartGate

El equipo iSmartGate-01E es controlado por la aplicación iSmartGate, puede descargarse en:

- · AppStore para productos Apple (http://itunes.apple.com)
- · Google Play para móviles Android (https://play.google.com/store)



Figura 15. Menú principal iSmartGate app

Botón MY GATES

Al pulsarlo, accederemos al menú de gestión de las puertas donde tenemos instalado el equipo iSmartGate-01E. Se define puerta como aquella donde está instalado el equipo iSmartGate-01E. En este menú, añadiremos puertas nuevas, borraremos puertas que no queremos usar y seleccionaremos la puerta que queremos controlar en el menú principal.

Botón OPTIONS

Configuraremos opciones que solo funcionarán si tenemos el equipo configurado como TYPE GARAGE.

Botón FAOS

Al pulsarlo accederemos a una breve explicación del funcionamiento del sistema y resolución de dudas frecuentes.

La app se presenta de la siguiente forma:

NOTA: Se define puerta como aquella donde está instalado el equipo iSmartGate-01E.

En el menú principal aparecerá un texto en la parte superior donde podremos ver que puerta está buscando la app para ser controlada. El círculo rojo indicará que la conexión no se ha realizado correctamente con la puerta que está buscando. Los motivos principales para que no se conecte la app con la puerta son:

- · No está conectado el smartphone con la Wi-Fi de la red donde se encuentra el equipo iSmartGate-01E
- · El password, el Gate Name o el TIPO de función configurado en el apartado MY GATES, al crear la puerta, no es el mismo que en el equipo iSmartGate-01E





6.1 Añadiendo puerta con el equipo iSmartGate



Figura 16. Menú MY GATES

Al entrar en el menú de **MY GATES** por primera vez nos encontraremos que no tenemos ninguna puerta en la memoria (definimos puerta como aquella donde está instalado el equipo **iSmartGate-01E**).

	2	
M	Y GATE	S
New Gate		
GATE NAME	PO	RT
home	8	001
PASSWORD		

ТҮРЕ		
Garage	Pulse	On/Off
Open/cl	ose your gar	age door
		SAVE GATE

Figura 17. Menú ADD GATE

Al pulsar **ADD GATE** nos aparecerá la siguiente pantalla:

- GATE NAME: Deberemos entrar el mismo nombre configurado en el equipo iSmart Gate-01E (ver apartado 4.2).
 ATENCIÓN: Los espacios en blanco iniciales cuentan.
- **PASSWORD:** Deberemos entrar el mismo número configurado en el equipo iSmartGate-01E *(ver apartado 4.3)*
- •**TYPE:** Configuraremos la puerta con el mismo funcionamiento que hemos fijado en el equipo. (ver apartado 4.4)

Al finalizar, pulsaremos en SAVE GATE. En este momento, deberá aparecer en el menú de "GATE LIST" la puerta que hemos creado.







Figura 18. Puerta añadida

Una vez creada la puerta, deberemos seleccionarla con el dedo. Veremos que aparecerá el símbolo " 🖌 " al lado.

En el listado de puertas aparecerá el nombre de la puerta en blanco, el tipo de funcionamiento de la puerta, *(en el caso de la figura 17 "Garage")*, y abajo del nombre de la puerta , el puerto de red que utiliza. **NO aparecerá el password por motivos de seguridad.**

En este momento, ya podemos volver al menú principal presionando **BACK**. Y si tenemos el equipo iSmartGate conectado y hemos realizado todos los puntos previos, aparecerá el menú principal como **conectado**.



Figura 19. Conexión OK

En este momento, ya podemos volver al menú principal presionando **BACK**. Y si tenemos el equipo iSmartGate conectado y hemos realizado todos los puntos previos, aparecerá el menú principal como conectado

Ya tenemos el equipo listo para funcionar.





6.2 App Options

La App iSmartGate dispone de una pestaña de opciones. Dentro de ella nos encontramos con 2 opciones:

· Shake to Open

Si tenemos activada esta opción y la puerta actual seleccionada es de tipo "garage", podremos abrir la puerta agitando el móvil si:

· Estamos conectados (ver fig. 19)

· Estamos en la pantalla principal (ver fig. 19)

· Automatic Open

Si tenemos activada esta opción y la puerta actual seleccionada es de tipo "garage", podremos abrir la puerta automáticamente, de modo que solamente al abrir la aplicación la puerta del garaje se abrirá. Es un opción para no tener que pulsar 2 veces en el móvil, 1 para iniciar la app y ,la otra, para apretar OPEN. **Con solo iniciar la app**, **la puerta se abrirá**.

Si la aplicación esta ejecutándose de fondo, **NO SE PODRÁ ABRIR LA PUERTA.** Automatic Open, solo abrirá la puerta al iniciar la app, estando conectado al equipo iSmartGate *(ver figura 19).*



Estas 2 opciones solo son válidas cuando la puerta seleccionada es de tipo GARAGE. En los otros modos, ON/OFF o PULSE no funcionan.